


Структура условного обозначения

ХКТП/Х1 Х2-Х3 Х4-Х5/0,4 У1



Х – количество устанавливаемых трансформаторов (при 1 - не указывается);

КТП – комплектная трансформаторная подстанция;

Х1 – исполнение: П - проходная, Т - тупиковая;

Х2 – исполнение ввода ВН: В-воздух, К-кабель, ВК - универсальное;

Х3 – исполнение ввода НН: В - воздух, К - кабель, ВК - универсальное;

Х4 – номинальная мощность трансформатора, кВА;

Х5 – номинальное напряжение на стороне ВН, кВ;

0,4 – номинальное напряжение на стороне НН, кВ;

У1 – климатическое исполнение и категория размещения.