

Структура условного обозначения

СТП X1-X2 X3 X4/X5 У1

СТП	X1	X2	X3	X4/X5	У1	СТП–Столбовая трансформаторная подстанция;
	X1	X2	X3	X4/X5	У1	X1– Исполнение ввода ВН: В-воздух,
		X2	X3	X4/X5	У1	X2– Исполнение ввода НН: В-воздух, К-кабель, ВК- универсальное;
			X3	X4/X5	У1	X3– номинальная мощность трансформатора, кВА (от 25 до 100 кВА);
				X4/X5	У1	X4– номинальное напряжение на стороне ВН, кВ;
					У1	X5– номинальное напряжение на стороне НН, кВ;
					У1	У1–климатическое исполнение и категория размещения.