Структура условного обозначения

2 КТП Х1 Х2- Х3 Х4 Х5/0,4 У1

- Количество установленных трансформаторов (При 1- не указывается)
- КТП– комплектная трансформаторная подстанция;
- Х1– Исполнение: Т - тупиковая,
  П - проходная;
- Х2– Исполнение ввода ВН: В-воздух, К-кабель, ВК- универсальное;
- Х3– Исполнение ввода НН: В-воздух, К-кабель, ВК- универсальное;
- Х4– номинальная мощность трансформатора, кВА (от 25 до 250 кВА);
- Х5– номинальное напряжение на стороне ВН, кВ;
- 0,4– номинальное напряжение на стороне НН, кВ;
- У1– климатическое исполнение и категория размещения;